

Pulsafeeder SPO
27101 Airport Road
Punta Gorda, FL 33982
Telephone No. (941) 575-3800



European Union (EU)
OBL Metering Pumps
Via Kennedy, 12 - 20090
Segrate - Milano - Italy

Instrucțiuni de Siguranță Produs

Products: Pulsatrol MC9000 Series Controllers

Model No. **Controller models:** MC9X, where X can be up to 7 alphanumeric characters overall;



WARNING

Intrare cablul de alimentare trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea incintei produsului.



WARNING

Controler trebuie să fi virate în conformitate cu toate codurile aplicabile electrice.



WARNING

Putere de intrare trebuie să fie de 230VAC monofazat.



WARNING

Servicii instruit personal sunt necesare pentru a face toate conexiunile electrice în conformitate cu codurile locale. Acest produs conține nici o piese de operatorul de funcționare.



WARNING

Dispozitivele atașate la orice releu conexiune trebuie să fie singură fază și evaluat pentru același voltaj ca tensiunea de intrare a produsului. (e. g. 230VAC produse de sprijin dispozitivele 230VAC releu de conectat exclusiv).



WARNING

Intrare cablul de alimentare trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea incintei a produsului și de a face orice conexiunile electrice.



WARNING

Asigurați-vă că înlocuire siguranțe meci rating indicate mai jos. Fiti de referință: F1 & F2 tip: 5A, IEC 60127-2 • 250 VAC • intervalul de timp T Siguranță trebuie să fie certificate și de același tip ca originale.



NOTE

Controller-ul ar trebui să fie conectat la o ramură de alimentare dedicată (adică, propriul cablare, întrerupătoare, etc.).



NOTE

Un comutator sau întrerupător, marcate ca unitate deconecta dispozitivul ar trebui incluse în instalarea. Acesta ar trebui să fie în imediata apropiere a unității și ușor de atins de către utilizator.



NOTE

Panoul de montare hardware-ul ar trebui să sprijine 25lbs. Pentru locații gaura, vedea modelul de Orificiu montare în produs manual.



NOTE

Pentru protecție suplimentară a instrumentului tău, se recomandă utilizarea de un protector de supratensiune.